

احمي نفسك من حرائق المنزل

خفف من مخاطر الحرائق



اطفئ الشموع قبل أن تغادر المكان.
لا تضع الشموع المشتعلة قرب
أغراض قابلة للاحتراق.




ضع الرماد والفحم في سطل معدني
ذي غطاء. لا ترم أبدأ الرماد الساخن
في أكياس القمامة.



لا تضع أغراضاً قابلة للاحتراق حول
موقد الطبخ. اطفئ موقد الطبخ
قبل أن تغادر المكان.



لا تخزن أغراضاً قابلة للاحتراق في
بيت الدرج.



لا تضع أغراضاً قابلة للاحتراق حول
أجهزة التدفئة الكهربائية.



لا تستعمل أجهزة كهربائية ذات
أشرطة أو مقباس كهربائي تالفة.

نصائح مفيدة

- لا تدخن في السرير أو في مكان النوم.
- ضع ماء في المنفضة قبل إفراغها في القمامة.
- انتبه إلى ألا تكون القداحات في متناول أيدي الأطفال.



Storstockholms
brandförsvar

احمي نفسك من الحريق

أنقذ - نبّه - أنذر - اطفئ

كاشف الدخان ينقذ الحياة


كاشف الدخان يندرك بسرعة عند نشوب حريق. وبذلك يتسنى لك الخروج من المنزل إذا دعت الحاجة.



يجب تركيب كاشف الدخان على السقف.




جرب كاشف الدخان بين الفينة والأخرى عبر الضغط على الزر لمدة بضعة ثواني.



بدل البطارية إذا كان كاشف الدخان لا يعمل أو إذا كان يصفر بشكل متكرر.

كيفية استعمال طفاية الحريق



اسحب القابس.



وجه الطفاية نحو أسفل الحريق.



اضغط على المقبض نحو الأسفل.

اشترى طفاية الحريق

من الأفضل اقتناء طفاية حريق تحتوي على 6 كغ مسحوق. كما أن بطانية إخماد الحريق مفيدة أيضاً. إذ يمكن وضع البطانية على النار لإخمادها.



كيفية إطفاء الحريق



نشوب حريق على موقد الطبخ: غطّ الموقد بغطائه أو ببطانية إخماد الحريق. لا تستعمل المياه إطلاقاً!



احترق الملابس: حاول أن تجعل الشخص يستلقي على الأرض. اطفئ الحريق ببطانية إخماد الحريق. ابدأ بإطفاء النار المشتعلة في منطقة الرأس أو لأثم أكمل باتجاه الأسفل.



احترق الأجهزة الكهربائية: اسحب القابس الكهربائي. اطفئ النار بواسطة بطانية إخماد الحريق أو المياه. إذا كانت لديك طفاية الحريق فيها مسحوق فيمكنك إطفاء الحريق مباشرة دون سحب القابس الكهربائي.

تصرف بشكل صائب عند نشوب حريق وأنقذ حياة الآخرين

1. أنقذ 2. نبّه 3. أنذر 4. اطفئ.



أنقذ الأشخاص الذين قد يكونون عرضة للخطر ونبههم.



اتصل بالرقم 112. أبلغ عن مكان الحريق وعن الإصابات المحتملة وعن هويتك.



اطفئ الحريق إذا أمكن.

اغلق الباب؛ فالدخان يقتل

إذا كان الحريق في منزلك



اتصل بالرقم 112.



اغلق الباب! لكيلا ينتشر الدخان أو النار.



اخرج من المنزل إن كنت لا تستطيع إطفاء الحريق.

إذا كان الحريق في منزل الجيران

لا تخرج أبداً في بيت درج مليء بالدخان. لا تستعمل أبداً المصعد الكهربائي في حالة حريق.



خدمة الإنقاذ تساعدك في الخروج إذا لزم الأمر.



يجب أن يبقى الباب مغلقاً. اتصل بالرقم 112.



هل هناك دخان في بيت الدرج؟ ابق في الشقة! الشقة تتحمل الحريق لمدة 60 دقيقة على الأقل.



Storstockholms
brandförsvär

الحماية من الحريق في مدينة ستوكهولم Storstockholms brandförsvär. أيلول / سبتمبر 2017.
المصدر: الهيئة الوطنية للوقاية والطوارئ، Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
الصورة: مارتين إيك. www.storstockholm.brand.se